Zo gebruik je jouw bouwdroger.

Van neerzetten tot retour - de belangrijkste stappen op één pagina.

01 Goed neerzetten

Gebruik binnen bij **5-35 °C**. Zet rechtop, stabiel en niet op een metalen ondergrond. Laat na neerzetten **30 minuten** staan. Houd de roosters vrij. Sluit ramen en buitendeuren. Laat droge lucht door de ruimte circuleren, niet van dichtbij tegen één wand of plek.

02 Eerst de waterafvoer

Rol de meegeleverde **5 meter afvoerslang** helemaal uit, zonder knikken. Zet het uiteinde vast bij een geschikte afvoer. Het afvoerpunt blijft **lager dan 4,5 meter boven de machine**. Gebruik je een opvangvat? Controleer dit regelmatig en voorkom overlopen.

03 Aansluiten en starten

Alleen op een **vast, geaard 230 V-stopcontact**. Geen verlengsnoer, kabelhaspel of stekkerdoos. Vermogen: **400 watt**. Druk op **ON/OFF**. De compressor start na circa 1 minuut. Gebruik de afgesproken vochtinstelling; **CO** betekent continu drogen.

04 Elke paar uur controleren

Controleer machine, snoer, stekker, slang en afvoer op lekkage, knikken, verstopping en ongebruikelijke warmte of geluid. Houd de omgeving droog. Kan je de controles niet uitvoeren? Zet de droger uit. Bij een storing: stop het gebruik en neem contact op. Niet zelf openen of repareren.

05 Schoonhouden

Schakel uit en haal vóór reinigen de stekker eruit. Zuig stof uit het filter; zo nodig wassen met lauw water en mild middel. Plaats het filter pas volledig droog terug. Houd de behuizing schoon; spuit of spoel de machine niet af.

06 Veilig stoppen en loskoppelen

Druk eerst op **ON/OFF**. Laat de stekker zitten terwijl de pomp het restwater afvoert. Wacht **minimaal 3 minuten** vóór verplaatsen. Haal daarna de stekker eruit, laat de slang uitlekken en vervoer de droger rechtop. Stop nooit door alleen de stekker eruit te trekken.

Klaar met drogen? Meld op tijd af.

Vraag ophalen **minimaal 24 uur vooraf** aan via de persoonlijke link in je bestelbevestiging. Ophalen gebeurt **niet automatisch**. De ophaaldag is pas definitief na onze bevestiging. De DPD-ophaaldag telt als laatste huurdag; je geboekte minimumhuur blijft gelden.

Houd kinderen, open vuur en hittebronnen uit de buurt. Gebruik geen beschadigde machine of kabel.
Onjuist gebruik is voor eigen risico; je wettelijke rechten blijven gelden.